



RooSy Durchblickfenster



ohne Jalousie



Jalousie heben und senken



Jalousie wenden

Durchblickfenster bestehen aus:

2x thermisch vorgespanntem Einscheiben – Sicherheitsglas ESG-H mit umlaufendem

Siebdruck in RAL9006 weißaluminium oder RAL9016 verkehrsweiß

Zwischen beiden Scheiben befindet sich ein 4 teiliger Zwischenrahmen aus Edelstahl geschliffen, der umlaufend an den Glaselementen abgedichtet ist.

Optional sind Strahlenschutzgläser bis 3,5mm Pb möglich

Strahlenschutzglas	Glasstärke	Bleigleichwert bei 100kV	Maximale Dimension
RD30	6mm	0,5mm	1.200x1.600mm
RD50	5-6,5mm	1,5mm	1.100x1.800mm
RD50	7-8,5mm	2,1mm	1.100x1.400mm

Sichtschutz:

- **Elektrische Jalousie**
Aluminium Lamellen 50mm, DC-Motor 24V mit automatischer Endabschaltung,
- **Laserschutzjalousie**
Spezieller Laserschutz Aufbau, mit seitlich geführten Schienen und lochfreien Lamellen
- **Elektrisches Folienrollo**
Heben und Senken, Rollo-Motor 230V-AC